






DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA ZIP LINE POUR AUTO AVEC LES CEINTURES DE SÉCURITÉ



D'autres options d'installation au verso

1. Fixez les deux crochets en S (B) aux languettes des ceintures de sécurité arrière (A1/A2) (voir figure 1). L'extrémité de la Zip Line et la boucle à came (E) doivent se trouver du côté conducteur.
2. À l'aide de votre main gauche, bouclez la ceinture de sécurité arrière côté conducteur en tirant rapidement sur la sangle de la ceinture de sécurité.
3. constante sur la sangle afin de s'assurer que la ceinture de sécurité reste bouclée. (Voir la figure 2)
4. De votre main gauche, allez boucler la ceinture de sécurité côté passager en tirant rapidement dessus.
5. Les 2 ceintures de sécurité étant bouclées, tirez sur la sangle supplémentaire de la Zip Line avec votre main droite afin d'éliminer le mou de la Zip Line. (Voir la figure 3)
6. Enroulez la sangle supplémentaire (D) vers la boucle à came (E) et fixez-la à l'aide du système de sandow et de bouton en bâtonnet. (Voir les figures 4 et 5).
7. Appuyez brusquement sur chaque ceinture de sécurité avant d'attacher le chien pour s'assurer que les ceintures sont bien bouclées. (Cette opération doit être effectuée avant chaque déplacement.)
8. Mettez le mousqueton (F) sur la Zip Line (C).
9. Fixez l'attache de la laisse à l'anneau boucle du harnais (H).
10. Repérez l'encoche de la laisse (J) permettant à Fido de s'asseoir, de se coucher, et effectuez une boucle sur le mousqueton (F).



Languette de ceinture de sécurité côté passager **A2**
Situé au dos du harnais **H**

MOTS CLÉS

- A1** Languette de ceinture de sécurité (arrière côté conducteur)
- A2** Languette de ceinture de sécurité (arrière côté passager)
- B** Crochet en S
- C** Zip Line en nylon
- D** Sangle supplémentaire de Zip Line
- E** Boucle à came
- F** Mousqueton
- G** Laisse/attache Wander
- H** Anneau boucle de harnais
- I** Sandow et bouton en bâtonnet
- J** Encoche de laisse

AVERTISSEMENT

- Ne fixez la Zip Line pour auto qu'aux pièces de fabrication et d'installation d'origine de votre véhicule.
- Ne jamais vous déplacer avec un passager à l'arrière si la Zip Line pour auto est installée.
- Les animaux domestiques ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans le véhicule.
- Assurez-vous que l'installation de la Zip Line est adéquate avant chaque déplacement.

ZIP LINE POUR AUTO – OPTIONS DE RECHANGE POUR L'INSTALLATION



fig. 1

Installation aux poignées des passagers (fig. 1)

1. Mettez les deux crochets en S sur les poignées arrière des passagers.
2. Serrez la Zip Line en tirant la sangle supplémentaire de manière à la faire passer dans la boucle à came.
3. Enroulez la sangle supplémentaire vers la boucle à came et fixez-la à l'aide de l'ensemble sandow et bouton en bâtonnet.
4. Mettez le mousqueton sur la Zip Line.
5. Fixez l'attache de la laisse à l'anneau boucle du harnais.
6. Repérez l'encoche de laisse appropriée permettant à Fido de s'asseoir et de se coucher, et effectuez une boucle sur le mousqueton.



fig. 2

Installation avec la ceinture de sécurité (fig. 2)

1. Bouclez la ceinture de sécurité et attachez le mousqueton.
2. Repérez l'encoche de laisse appropriée permettant à Fido de s'asseoir et de se coucher, et effectuez une boucle sur le mousqueton.
3. Attachez la laisse à l'anneau boucle du harnais.



fig. 3

Installation au crochet de charge (fig. 3)

1. Attachez le mousqueton au crochet de charge.
2. Repérez l'encoche de laisse appropriée permettant à Fido de s'asseoir et de se coucher, et effectuez une boucle sur le mousqueton.
3. Attachez la laisse à l'anneau boucle du harnais.


Directives d'utilisation du harnais pour la sécurité ou la marche (fig. 4)

1. Placez la sangle supérieure (avec l'anneau boucle en acier) autour du cou de l'animal.
2. Mettez les deux sangles inférieures autour du poitrail et derrière les pattes avant de l'animal.
3. Bouclez les boucles de dégagement latérales des deux côtés.
4. Réglez la sangle supérieure et les sangles inférieures de manière à obtenir un ajustement confortable et sûr.



fig. 4

Pièces du harnais pour la sécurité ou la marche



DIRECTIVES DE LAVAG:

- Enlevez la saleté avec une brosse sèche.
- Au besoin, nettoyez à l'aide d'une éponge humide et de savon doux.
- Rincez seulement si possible. Utilisez de l'eau froide et une éponge ou rincer dans un bain sans savon.
- Lavez dans une laveuse à chargement frontal (n'utilisez PAS une laveuse pourvue d'un agitateur), à l'eau froide et au savon doux, etc. Aucun détergent.
- Rincez bien pour éliminer tout résidu de savon.
- Laissez sécher à plat.



Consultez la gamme complète de produits de voyage pour chiens sur le site Web kurgo.com