

SKYBOX

# Booster Seat™

Siège rehausseur « Loge »

## Installation et entretien



### Mots-clés :

- a - Sangle d'appuie-tête
- b - Régleur de sangle d'appuie-tête
- c - Attaches de sangles d'appuie-tête
- d - Sangle de dossier
- e - Attache de harnais

### Liste des pièces :

L'ensemble de siège rehausseur « Loge » contient les éléments suivants :

- (1) Doublure textile détachable
- (1) Coussin de siège matelassé détachable
- (1) Sangle d'appuie-tête réglable
- (1) Renfort de soutien en acier, en forme de U
- (1) Support inférieur en plastique amovible
- (1) Panier/cadre « Loge »

### INSTALLATION DE BASE :

1. Mettez le renfort de soutien en acier, en forme de U dans la partie arrière inférieure du cadre « Loge » de manière à ce que les deux extrémités soient vers le haut et l'avant, selon un angle 45°. (image 1)
2. Insérez les extrémités du renfort de soutien en acier, en forme de U dans les orifices à boutons havane, pratiqués dans la partie avant supérieure du cadre de la « Loge ». À l'intérieur de chacun de ces orifices se trouve un tube de plastique dans lequel s'insère une extrémité du renfort de soutien. (images 2 et 3)
3. Mettez la doublure textile orange dans le cadre et déployez le bord. Trois fentes sont pratiquées dans la doublure, une à l'arrière par laquelle passe l'attache de harnais et une de chaque côté pour la sangle d'appuie-tête.
4. Placez le coussin de siège matelassé au fond.



Image 1



Image 2



Image 3

SBBS French 01.09

Pour de plus amples renseignements :  
[www.kurgo.com](http://www.kurgo.com)

::

877-847-3868

::

[info@kurgo.com](mailto:info@kurgo.com)

**kurgo**

## Installation et entretien

### INSTALLATION DANS LE VÉHICULE :

1. Fixez la sangle d'appuie-tête aux attaches des sangles d'appuie-tête, logées sur les côtés (image 4) du cadre de la « Loge », puis passez la sangle au-dessus de l'appuie-tête. À l'aide de l'ajusteur de sangle, sélectionnez une hauteur adéquate pour votre « Loge ».
2. Enroulez la sangle du dossier autour de ce dernier, puis attachez les boucles ensemble. Tirez sur la sangle pour la serrer. (image 5)
3. Attachez Fido à l'attache de la « Loge », réglez la longueur et vous êtes prêt à rouler.



Image 4

### INSTALLATION DANS LE VÉHICULE SANS APPUIE-TÊTE :

1. Fixez la sangle d'appuie-tête aux attaches d'appuie-tête, situées sur les côtés du cadre de la « Loge », puis passez la sangle par-dessus le siège. Augmentez la longueur de la sangle d'appuie-tête de manière à ce que le siège rehausseur « Loge » repose sur le siège.
2. Enroulez la sangle du dossier autour de ce dernier, puis attachez les boucles ensemble. Tirez sur la sangle pour la serrer.
4. Attachez Fido à l'attache de la « Loge », réglez la longueur et vous êtes prêt à rouler.



Image 5

### AVERTISSEMENT :

Après avoir attaché la sangle d'attache de la « Loge » à un harnais pour chien, réglez la longueur de la sangle pour éviter que le chien ne puisse sauter hors du siège. Utilisez toujours un harnais avec la « Loge », les colliers ne conviennent pas pour un dispositif de contention automobile. Ne laissez jamais un chien sans surveillance dans le véhicule.

### DIRECTIVES DE LAVAGE :



- Enlevez la saleté avec une brosse sèche.
- Au besoin, passez une éponge humide avec un du savon doux.
- Rincez seulement, si possible. Utilisez de l'eau froide et une éponge ou rincez dans un bain sans savon.
- La doublure et le coussin matelassé peuvent être lavés à la machine avec un détergent doux, puis être séchés à l'air.
- Rincez bien pour éliminer les résidus de savon.
- Laissez sécher à plat.

SBBS French 01.09

Pour de plus amples renseignements :  
[www.kurgo.com](http://www.kurgo.com)

::

877-847-3868

::

[info@kurgo.com](mailto:info@kurgo.com)

**kurgo**